

Mitel

# 5320 IP Phone



- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 Scherm  | Luidspreker               |
| 2 Oproep-/berichtindicator                          | Dempen                    |
| 3 Toetsen voor volume, luidspreker en dempen        | Toepassingen              |
| 4 Vaste functietoetsen                              | Annuleren                 |
| 5 Keuzetoetsen                                      | Herhalen                  |
| 6 Toetsen voor paginanavigatie                      | Wachten                   |
| 7 Programmeerbare functietoetsen en softwaretoetsen | Doorverbinden/conferentie |
| 8 Luidspreker                                       | Bericht                   |
| 9 Telefoon  |                           |

**OPMERKING:** Raadpleeg de *gebruikershandleiding van de 5320 IP-telefoon* op [www.mitel.com](http://www.mitel.com) of neem contact op met de beheerder voor meer informatie over het gebruik van de functie Dempen of andere functies of over het programmeren van persoonlijke toetsen op de 5320 IP-telefoon. **SIP-gebruikers:** Raadpleeg de *gebruikers- en beheerdershandleiding voor de 5320/5330/5340 SIP-telefoon*.

## Een oproep plaatsen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer of
- 7 Druk op een **voorkeuzetoets** of
- 4 Druk op of
- 5 Kies het prefix voor externe gesprekken (bijvoorbeeld 9) gevolgd door het nummer.

## Een oproep beantwoorden

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op en begin te spreken.

## Een gesprek beëindigen

- 4 Druk op of
- 9 Leg de hoorn weer op de haak.

## Een oproep in de wacht zetten

- 4 Druk op . De lijntoets knippert.
- 9 Leg de hoorn indien nodig weer op de haak.

## Een gesprek uit de wacht halen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 7 Druk op de knipperende lijntoets.

## Bericht ophalen

- 4 Druk op . Dit symbool knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen. Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.

## Oproep doorschakelen

- 4 Druk op .

- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- 9 Leg de hoorn neer of wacht tot de gebelde partij antwoordt, kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn neer.

## Telefonische conferentie opzetten

- 4 Druk op .
- 5 Kies het nummer van de volgende persoon. Wacht op een antwoord.
- 4 Druk op .

## Een voorkeuzenummer programmeren

- 4 Druk op **Toepassingen** of . Druk op **Instellingen**. Druk op **Programmeerbare toetsen**. Druk op de toets die u wilt programmeren. Druk op **Verkort kiezen**. Druk op **Label bewerken** en voer het label voor Verkort kiezen in. Druk op **Opslaan**. Druk op **Nummer bewerken** en voer het telefoonnummer in voor Verkort kiezen. Druk op **Opslaan** en druk vervolgens opnieuw op **Opslaan**. Druk op **Sluiten** en druk vervolgens opnieuw op **Sluiten**.

## Volume aanpassen

Het volume aanpassen van het belseinbeeld wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt.

- 3 Druk meerdere malen op om het volume harder te zetten of meerdere malen op om het volume zachter te zetten.
- 3 Druk op om de microfoon te dempen.

